



Návod k obsluze IP telefonu Aastra 6730i/6731i

1) Popis přístroje

VoIP telefonní přístroje Aastra 6730i a 6731i patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající provedení a vysokou užitnou hodnotu za atraktivní cenu. Telefony mají plně duplexní hlasitý odposlech, jeden (typu 6730i) případně dva (typu 6731i) porty 100Mbit Ethernet, programovatelná tlačítka, u typu typu 6731i také dostupná funkce napájení po Ethernetu (PoE) a stahování aplikací v XML.



2) Obsah balení a instalace přístroje

Obsah balení

1ks – Telefon Aastra 6730i/6731i
2ks – Podstavec telefonu

1ks – Sluchátko
1ks – Ethernet kabel do datové sítě

1ks – Universální napájecí zdroj (pouze typ 6730i)
1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

Používání přístroje



Přístroj Aastra 6730i/6731i je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Ethernet kabelu přístroj odpojte od síťového napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj! Nevypínejte přístroj v průběhu startování, kdy blikají diody nebo při upgrade firmware, můžete tak způsobit nefunkčnost přístroje.

Připojení přístroje

Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru na spodní straně telefonu. Do konektoru LAN na zadní straně telefonu připojte ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switche. Konektor PC (dostupný u typu 6731i) slouží k připojení dalšího zařízení do switche v telefonu. Telefon u typu 6731i podporuje Napájení po Ethernetu (PoE), takže pokud to podporuje switch, do kterého je telefon připojen, nepotřebujete napájecí zdroj. V opačném případě připojte nap. zdroj do konektoru na zadní straně a druhý konec zastrčte do zásuvky elektrického napájení.

Možnost okamžitého volání

Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení (viz. bod 2.) můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě – telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí brány z DHCP serveru, takže pokud je vaše internet. přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné to změnit.

Nastavení přístroje







Telefon je možné nastavit přes menu stiskem tlačítka nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta zjistěte nejprve IP adresu tel., a to stiskem tlač. a zvolením 4. sekce **Stav telefonu**. Stiskněte 2x tlač. **Šipka vpravo** a opište si IP adresu. Tuto adresu zadejte do web. prohlížeče a po přihlášení změňte nastavení. Pro provedení změn telefon restartujte. Heslo do webového klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3) Základní seznámení s displejem a tlačítky


Telefon má třířádkový nepodsvětlený LCD displej a 8 programovatelných tlačítek, které je možné přes web. klienta nastavit na funkce jako Nerušit, Přepojit, Přesměrovat, Zaparkovat, Vyzvednout, XML aplikace, Rychlá volba, BLF, Interkom a další. V klidovém stavu je v levém horním rohu displeje zobrazen údaj L1 – L6 podle aktuálně zvolené linky, tu můžete měnit pomocí šipek Vlevo/Vpravo pod displejem. Na prvním a druhém řádku jsou pak zobrazeny údaje o účtu zvolené linky a na třetím řádku datum a čas. Pokud máte zvednuté sluchátko nebo je aktivní hlasitý reproduktor, na tlačítku **Šipka vpravo** je funkce **Vytočit**. U příchozího hovoru bude na prvním řádku číslo volajícího, na druhém řádku čas probíhajícího hovoru a na třetím řádku telefon zobrazuje funkce, které lze v danou chvíli provádět.

4) Základní seznámení s klávesnicí telefonu

| Tlačítko | Popis |
|----------|---|
| | Horní programovatelná tlačítka 1–8 s možností vlastního nastavení funkce (tlačítka 5-8 přednastavena). Výchozí nastavení: Tlačítko 1 – nepřednastaveno Tlačítko 2 – nepřednastaveno Tlačítko 3 – nepřednastaveno Tlačítko 4 – nepřednastaveno Tlačítko 5 – Uložit (přednastaveno) Tlačítko 6 – Smazat (přednastaveno) Tlačítko 7 – Telefonní seznam (přednastaveno) Tlačítko 8 – Služby (přednastaveno) |
| | Provede se podržení hovoru |
| | Zobrazí se seznam posledně vytáčených čísel, opětovný stisk vytočí poslední vytáčené číslo |
| | Zavěsí aktivní linku, ukončí příchozí hovor případně opustí menu telefonu |
| | Otevře se Menu telefonu pro změnu nastavení |
| | Zobrazí historii příchozích a zmeškaných hovorů |
| | Provede povel pro podržení hovoru a vytvoření konference |


| | |
|--|--|
|  | Provede povel pro podržení hovoru a jeho přepojení na jiné číslo |
|  | Tlačítka 1. a 2. linky s dvoubarevnou indikací stavu, celkem telefon podporuje až 6 linek |
|  | Přepne přístroj do režimu hlasitého reproduktoru |
|  | Tlačítka pro nastavení hlasitosti zvonění, reproduktoru a sluchátka |
|  | Aktivuje / Deaktivuje mikrofon telefonu a sluchátka |
|  | Šipky slouží pro pohyb v menu telefonu, ve výchozím stavu můžete šipkou vlevo/vpravo volit linku 1 – 6 |
| 0 - 9, *, # | Tlačítka pro volbu čísla |

5) Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky


Pro vstup do menu použijte tlačítko , které je umístěno v pravém středu přístroje. Pro pohyb v menu slouží kurzorové šipky:

- **Šipka nahoru/dolů** – pohyb kurzoru v menu nahoru/dolů
- **Šipka vpravo** – vstup do vybrané pod-sekce
- **Šipka vlevo** – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu

6) Uskutečnění nového hovoru (New call)

1. vložte telefonní číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte **Šipku doprava** nebo vyčkejte až telefon po nastavené době vytočí sám
2. zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko  nebo L1 – L2 pro linku na hlasitý reproduktor, vložte telefonní číslo a stiskněte **Vytočit**
3. stiskněte programovatelné tlačítko, pod kterým je nastaveno zkrácená volba s číslem volaného
4. stiskněte číslovku 1 – 9 na klávesnici, pod kterou je nastavena rychlá volba s číslem volaného


7) Vytočení z lokálního telefonního seznamu

Stiskněte sedmé programovatelné tlačítko s **Telefonním seznamem**, vyberte položku v seznamu a pro vytočení čísla zvedněte sluchátko případně stiskněte tlačítko  pro hlasitý reproduktor.

8) Uložení nového záznamu do lokálního telefonního seznamu

Stiskněte třetí program. tlačítko s **Telefonním seznamem** a stiskněte páté program. tlačítko **Uložit**. Vložte tel. číslo a stiskněte tlačítko **Uložit**, vložte jméno a stiskněte tlačítko **Uložit**. Zvolte linku, přes kterou bude hovor prováděn a pro ukončení opět stiskněte tlačítko **Uložit**.


9) Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)

Pro vytočení posledního hovoru stiskněte čtvrté program. tlačítko s **Historií hovorů**, dále **Šipku nahoru** a pro vytočení čísla zvedněte sluchátko případně stiskněte tlačítko  pro hlasitý reproduktor.

10) Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

Stiskněte tlačítko  pro zobrazení seznamu posl. volaných čísel, opětovné stisknutí tohoto tlačítka provede vytočení posl. volaného čísla.



11) Příjem hovoru (Receive call)

Zvedněte sluchátko pro zahájení klasického hovoru případně stiskněte tlačítko  pro hlasitý reproduktor.



12) Odmítnutí hovoru (Reject call)

Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko . Tato volba musí být povolena v nastavení telefonu.



13) Vypnutí a zapnutí mikrofonu (Mute / Unmute)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon stiskem tlačítka  v pravém dolním rohu telefonu, vypnutí mikrofonu je indikováno na displeji a také červenou blikající diodou u tlačítka. Pro zapnutí mikrofonu opětovně stiskněte tlačítko .



14) Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer)

Během hovoru stiskněte tlačítko , vložte číslo a opětovně stiskněte tlačítko  pro přepojení.

15) Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer)

Během hovoru stiskněte tlačítko , vložte číslo a stiskněte tlačítko **Šipka dolů** s funkcí **Vytočit**. Po přihlášení volaného stiskněte tlačítko  nebo zavěste.

16) Třícestná konference (3way conference)

Do hovoru stiskněte tlačítko , vložte číslo a dále tlačítko **Šipka dolů**. Po spojení stiskněte znovu tlačítko .