



Návod k obsluze IP telefonu Aastra 6751i

1) Popis telefonu

VoIP telefonní přístroj Aastra 6751i je nejnižším modelem z produktové řady 5x společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající provedení a cenově odpovídající funkce, jako je plně duplexní hlasitý odposlech, dva 100Mbit Ethernet porty a podpora napájení po Ethernetu (PoE). Pro firemní zákazníky přístroj dále nabízí funkci Interkom, lze ho uzamknout PIN kódem a má interní telefonní seznam na 200 záznamů.



2) Obsah balení a instalace telefonu



Obsah balení

1ks – Telefon Aastra 6751i	1ks – Sluchátko	1ks – Universální napájecí zdroj
2ks – Podstavec telefonu	1ks – Ethernet kabel do datové sítě	1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

Používání telefonu

Přístroj Aastra 6751i je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Ethernet kabelu přístroj odpojte od sítě napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj!



Připojení telefonu

Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru  na spodní straně telefonu. Do konektoru **LAN** na zadní straně telefonu připojte ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switche. Konektor **PC** slouží k připojení dalšího zařízení do switchu v telefonu. Telefon podporuje Napájení po Ethernetu (PoE), takže pokud to podporuje switch, do kterého je telefon připojen, nepotřebujete napájecí zdroj. V opačném případě připojte napájecí zdroj do konektoru označeného značkou  na zadní straně telefonu a druhý konec zastrčte do zásuvky elektrického napájení.


Možnost okamžitého volání

Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení (viz. bod 2.) můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě – telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí brány z DHCP serveru, takže pokud je vaše internet. přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné to změnit.











Nastavení telefonu


Telefon je možné nastavit přes menu stiskem tlačítka  nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta zjistěte nejprve IP adresu telefonu. Stiskněte  a zvolte 5. sekci **Nastavení** a stiskněte tlač. **Šipka vpravo**, vyberte 3. sekci **Stav telefonu** a stiskněte tlač. **Šipka vpravo**. Stiskněte 2x tlač. **Šipka vpravo** a opište si IP adresu, kterou zadejte do webového prohlížeče a po přihlášení změňte nastavení. Pro provedení změn telefon restartujte. Heslo do web. klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3) Základní seznámení s displejem a tlačítky

Telefon má třířádkový nepodsvětlený LCD displej, v klidovém stavu jsou na prvních dvou řádcích zobrazeny údaje o účtu (globální účet) a na třetím řádku datum a čas. Pokud máte zvednuté sluchátko nebo je aktivován hlasitý reproduktor tlačítkem , na tlačítku **Šipka vpravo** je funkce **Vytočit**. U příchozího hovoru bude na prvním řádku zobrazeno číslo volajícího, na druhém řádku čas probíhajícího hovoru a na třetím řádku telefon zobrazuje funkce, které lze v danou chvíli provádět, jako je Přepojení, Vytočení atd. Při procházení menu je na displeji u každé položky zobrazeno číslo této položky, pomocí těchto čísel můžete položky vybírat přímo stiskem příslušného čísla na klávesnici.

4) Základní seznámení s klávesnicí telefonu

Tlačítko	Popis
	Zavěsí aktivní linku, ukončí příchozí hovor případně opustí menu telefonu
	Otevře se menu Služby pro změnu vlastností a nastavení telefonu
	Provede se podržení hovoru
	Zobrazí se seznam posledně vytáčených čísel, opětovný stisk vytočí poslední vytáčené číslo
	Tlačítka pro nastavení hlasitosti zvonění, reproduktoru a sluchátka
	Tlačítko pro ukládání do Telefonního seznamu
	Tlačítko pro mazání v Telefonním seznamu
	Tlačítko pro přepnutí mezi aktivním hovorem a druhým příchozím hovorem
	Přepne přístroj do režimu hlasitého reproduktoru
	Aktivuje / Deaktivuje mikrofon telefonu a sluchátka


	Šipky slouží pro pohyb v menu telefonu
0 - 9, *, #	Tlačítka pro volbu čísla

5) Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky


Pro vstup do menu použijte klávesu , která je umístěna v levém dolním rohu. Pro pohyb v menu slouží kurzorové šipky a tlačítka:

- **Šipka nahoru/dolů** – pohyb kurzoru v menu nahoru/dolů
- **Šipka vpravo** – vstup do vybrané pod-sekce
- **Šipka vlevo** – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu





6) Uskutečnění nového hovoru (New call)

1. vložte telefonní číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte **Šipku doprava** nebo vyčkejte až telefon po nastavené době vytočí sám
2. zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko  pro hlasitý odposlech, vložte telefonní číslo a stiskněte **Vytočit**
3. stiskněte číslovku 1 – 9 na klávesnici, pod kterou je nastavena rychlá volba s číslem volaného


7) Vytočení z lokálního telefonního seznamu

Stiskněte tlačítko , nalistujte 4. položku **Telefonní seznam** a potvrďte **Šipkou vpravo** zvolení, vyberte položku a stiskněte tlač. **Vytočit**.


8) Uložení nového záznamu do lokálního telefonního seznamu

Stiskněte tlačítko , nalistujte 4. položku **Telefonní seznam** a potvrďte **Šipkou vpravo** zvolení. Stiskněte tlačítko  a vložte tel. číslo, opět stiskněte  a vložte jméno. Pro uložení a ukončení stiskněte 2x tlačítko .


9) Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)

Pro vytočení posledního hovoru stiskněte tlačítko , nalistujte 3. položku **Historie hovorů** a potvrďte **Šipkou vpravo** zvolení, vyberte položku v seznamu a stiskněte tlačítko **Vytočit**.

10) Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

Stiskněte tlačítko  pro zobrazení seznamu posl. volaných čísel, opětovné stisknutí tohoto tlačítka provede vytočení posl. volaného čísla.


11) Příjem hovoru (Receive call)

Zvedněte sluchátko pro zahájení klasického hovoru nebo stiskněte tlačítko  pro hlasitý reproduktor.

12) Odmítnutí hovoru (Reject call)

Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko . Tato volba musí být povolena v nastavení telefonu.

13) Vypnutí mikrofonu (Mute)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon stiskem klávesy  v pravém dolním rohu telefonu, vypnutí mikrofonu je indikováno na displeji. Pro zapnutí mikrofonu opětovně stiskněte tuto klávesu.



14) Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer)

Během hovoru stiskněte tlačítko **Šipka nahoru** s funkcí **Přepojit**, vložte číslo a opětovně stiskněte tlačítko **Šipka nahoru** s funkcí **Přepojit** nebo zavěste.


15) Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer)

Během hovoru stiskněte tlačítko **Šipka nahoru** s funkcí **Přepojit**, vložte číslo a stiskněte tlačítko **Šipka dolů** s funkcí **Vytočit**. Po přihlášení volaného stiskněte tlačítko **Šipka nahoru** s funkcí **Přepojit** nebo zavěste.

16) Uzamknutí / Odemknutí telefonu (Lock / Unlock)

Pro uzamknutí telefonu stiskněte tlačítko , nalistujte 5. položku **Nastavení** a potvrďte **Šipkou vpravo** zvolení. Dále nalistujte 7. položku **Uzamknutí tel.** a potvrďte **Šipkou vpravo** zvolení. Opětovným stiskem tlačítka **Šipka vpravo** telefon uzamknete. Pro odemknutí telefonu stiskněte tlačítko , zadejte **Uživatelské heslo** a potvrďte klávesou **Šipka vpravo**. Tento stav je zachován i při vypnutí telefonu.

17) Režim Nerušit (Do Not Disturb)

Stiskněte tlačítko , nalistujte 2. položku **Nerušit** a potvrďte **Šipkou vpravo** zvolení. Pro změnu režimu stiskněte opětovně tlačítko **Šipka vpravo**.