



## Návod k obsluze IP telefonu Aastra 6753i

### 1) Popis telefonu

VoIP telefonní přístroj Aastra 6753i patří do produktové řady 675x společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající provedení a cenově odpovídající funkce, jako je plně duplexní hlasitý odposlech, dva 100Mbit Ethernet porty, programovatelná tlačítka, připojení náhlavní soupravy, napájení po Ethernetu (PoE) a stahování aplikací v XML.



### 2) Obsah balení a instalace telefonu

#### Obsah balení

1ks – Telefon Aastra 6753i  
2ks – Podstavec telefonu




1ks – Sluchátko  
1ks – Ethernet kabel do datové sítě

1ks – Universální napájecí zdroj  
1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

#### Používání telefonu

Přístroj Aastra 6753i je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Ethernet kabelu přístroj odpojte od sítě napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj!



#### Připojení telefonu

Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru  na spodní straně telefonu. Do konektoru **LAN** na zadní straně telefonu připojte ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switche. Konektor **PC** slouží k připojení dalšího zařízení do switchu v telefonu. Pokud chcete používat náhl. soupravu, připojte ji do konektoru RJ22 na spodní straně telefonu označ. . Telefon podporuje Napájení po Ethernetu (PoE), takže pokud to podporuje switch, do kterého je telefon připojen, nepotřebujete nap. zdroj. V opačném případě připojte nap. zdroj do konektoru  na zadní straně a druhý konec zastrčte do zás. el. napájení.

#### Možnost okamžitého volání

Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení (viz. bod 2.) můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě – telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí brány z DHCP serveru, takže pokud je vaše internet. přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné to změnit.










#### Nastavení telefonu


Telefon je možné nastavit přes menu stiskem tlačítka  nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta zjistěte nejprve IP adresu tel., a to stiskem tlač.  a zvolením 4. sekce **Stav telefonu**. Stiskněte 2x tlač. **Šipka vpravo** a opište si IP adresu. Tuto adresu zadejte do web. prohlížeče a po přihlášení změňte nastavení. Pro provedení změn telefon restartujte. Heslo do web. klienta Vám sdělí Váš administrátor.

### 3) Základní seznámení s displejem a tlačítky

Telefon má třířádkový nepodsvětlený LCD displej 6 programovatelných tlačítek, je možné přes web. klienta nastavit množství funkcí, jako např. Nerušit, Přepojit, Přesměrovat, Zaparkovat, Vyzvednout, XML aplikace, Rychlá volba, BLF, Interkom a další. V klidovém stavu je v levém horním rohu displeje zobrazen údaj L1 – L9 podle aktuálně zvolené linky, tu můžete měnit pomocí šipek Vlevo/Vpravo pod displejem, na prvním a druhém řádku jsou pak zobrazeny údaje o účtu zvolené linky a na třetím řádku datum a čas. Pokud máte zvednuté sluchátko, je je aktivovaná náhl. souprava nebo hlasitý reproduktor, na tlačítku **Šipka vpravo** je funkce **Vytočit**. U přích. hovoru bude na prvním řádku číslo volajícího, na druhém řádku čas probíhajícího hovoru a na třetím řádku telefon zobrazuje funkce, které lze v danou chvíli provádět.

### 4) Základní seznámení s klávesnicí telefonu

Tlačítko	Popis
	Horní programovatelná tlačítka 1–6 s možností vlastního nastavení funkce (kromě 1. a 2. tlačítka). Výchozí nastavení je: Tlačítko 1 – Uložit (pevně nastaveno)   Tlačítko 3 – Telefonní seznam   Tlačítko 5 – Přepojit Tlačítko 2 – Smazat (pevně nastaveno)   Tlačítko 4 – Historie přích. a zmeškaných hovorů   Tlačítko 6 – Konference
	Zavěsí aktivní linku, ukončí příchozí hovor případně opustí menu telefonu
	Otevře se Menu telefonu pro změnu nastavení
	Provede se podržení hovoru
	Zobrazí se seznam posledně vytáčených čísel, opětovný stisk vytočí poslední vytáčené číslo
	Tlačítka pro nastavení hlasitosti zvonění, reproduktoru, sluchátka a náhlavní soupravy
	Tlačítka 1. - 3. linky s dvoubarevnou indikací stavu
	Přepne přístroj do režimu hlasitého reproduktoru případně náhlavní soupravy
	Aktivuje / Deaktivuje mikrofon telefonu, sluchátka a náhlavní soupravy


	Šipky slouží pro pohyb v menu telefonu, ve výchozím stavu můžete šipkou vlevo/vpravo volit linku 1 – 9
0 - 9, *, #	Tlačítka pro volbu čísla

## 5) Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky


Pro vstup do menu použijte klávesu , která je umístěna v levém dolním rohu. Pro pohyb v menu slouží kurzorové šipky a tlačítka:

- **Šipka nahoru/dolů** – pohyb kurzoru v menu nahoru/dolů
- **Šipka vpravo** – vstup do vybrané pod-sekce
- **Šipka vlevo** – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu

## 6) Uskutečnění nového hovoru (New call)

1. vložte telefonní číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte **Šipku doprava** nebo vyčkejte až telefon po nastavené době vytočí sám
2. zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko  nebo L1 – L3 pro linku na hlasitý reproduktor, vložte telefonní číslo a stiskněte **Vytočit**
3. stiskněte programovatelné tlačítko, pod kterým je nastaveno zkrácená volba s číslem volaného
4. stiskněte číslovku 1 – 9 na klávesnici, pod kterou je nastavena rychlá volba s číslem volaného


## 7) Vytočení z lokálního telefonního seznamu

Stiskněte třetí programovatelné tlačítko s **Telefonním seznamem**, vyberte položku v seznamu a pro vytočení čísla zvedněte sluchátko případně stiskněte tlačítko  pro hlasitý reproduktor nebo příjem do náhlavní soupravy.


## 8) Uložení nového záznamu do lokálního telefonního seznamu

Stiskněte třetí program. tlačítko s **Telefonním seznamem** a stiskněte první program. tlačítko **Uložit**. Vložte tel. číslo a stiskněte tlačítko **Uložit**, vložte jméno a stiskněte tlačítko **Uložit**. Zvolte linku, přes kterou bude hovor prováděn a pro ukončení opět stiskněte tlačítko **Uložit**.

## 9) Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)

Pro vytočení posledního hovoru stiskněte čtvrté program. tlačítko s **Historií hovorů**, dále **Šipku nahoru** a pro vytočení čísla zvedněte sluchátko případně stiskněte tlačítko  pro hlasitý reproduktor nebo příjem do náhlavní soupravy.

## 10) Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

Stiskněte tlačítko  pro zobrazení seznamu posl. volaných čísel, opětovné stisknutí tohoto tlačítka provede vytočení posl. volaného čísla.


## 11) Příjem hovoru (Receive call)

Zvedněte sluchátko pro zahájení klasického hovoru případně stiskněte tlačítko  pro hlasitý reproduktor nebo příjem do náhl. soupravy.

## 12) Odmítnutí hovoru (Reject call)

Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko . Tato volba musí být povolena v nastavení telefonu.

## 13) Vypnutí mikrofonu (Mute)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon stiskem klávesy  v pravém dolním rohu telefonu, vypnutí mikrofonu je indikováno na displeji a také červenou blikající diodou u tlačítka. Pro zapnutí mikrofonu opětovně stiskněte tuto klávesu.

## 14) Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer)

Během hovoru stiskněte páté program. tlačítko **Přepojit**, vložte číslo a opětovně stiskněte páté program. tlačítko **Přepojit** pro přepojení.



## 15) Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer)

Během hovoru stiskněte páté program. tlačítko **Přepojit**, vložte číslo a stiskněte tlačítko **Šipka dolů** s funkcí **Vytočit**. Po přihlášení volaného stiskněte páté program. tlačítko **Přepojit** nebo zavěste.

## 16) Třícestná konference (3way conference)

Do hovoru stiskněte šesté program. tlač. **Konference**, vložte číslo a dále tlač. **Šipka dolů**. Po spojení stiskn. znovu šesté tlačítko **Konference**.

## 17) Uzamknutí / Odemknutí telefonu (Lock / Unlock)

Pro uzamknutí tel. stiskněte tlačítko  a nalistujte 8. položku **Uzamknutí tel.** Nyní 2x stiskněte tlač. **Šipka vpravo** pro uzamknutí. Pro odemknutí telefonu stiskněte tlačítko , zadejte **Uživatel. heslo** a stiskněte tlač. **Šipka vpravo**. Tento stav je zachován i při vypnutí tel.

## 18) Režim Nerušit (Do Not Disturb)

Funkci **Nerušit** je nutné nastavit ve Web. klientovi pod programovatelné tlačítko, ve výchozím stavu není funkce dostupná v menu telefonu.