



Návod k obsluze IP telefonu Aastra 6755i

1) Popis telefonu

VoIP přístroj Aastra 6755i je druhý nejvyšší model produktové řady 675x společnosti Aastra Telecom, který nabízí středně velký podsvětlený displej, množství ovládacích prvků, podporuje funkci Interkom a je možné ho rozšířit až o 3 panely s 36 nebo 60 (varianta s displejem) tlačítky. Podporuje připojení náhlavní soupravy, napájení po Ethernetu (PoE) a stahování aplikací v XML.



2) Obsah balení a instalace telefonu




Obsah balení

1ks – Telefon Aastra 6755i	1ks – Sluchátko	1ks – Universální napájecí zdroj
2ks – Podstavec telefonu	1ks – Ethernet kabel do datové sítě	1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

Používání telefonu

Přístroj Aastra 6755i je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Ethernet kabelu přístroj odpojte od sítě napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj!



Připojení telefonu

Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru  na spodní straně telefonu. Do konektoru **LAN** na zadní straně telefonu připojte ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switche. Konektor **PC** slouží k připojení dalšího zařízení do switche v telefonu. Pokud chcete používat náhlavní soupravu, připojte ji do konektoru RJ22 na spodní straně telefonu označ. . Telefon podporuje Napájení po Ethernetu (PoE), takže pokud to podporuje switch, do kterého je telefon připojen, nepotřebujete nap. zdroj. V opačném případě připojte nap. zdroj do konektoru  na zadní straně a druhý konec zastrčte do zás. el. napájení.

Možnost okamžitého volání

Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení (viz. bod 2.) můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě – telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí brány z DHCP serveru, takže pokud je vaše internet. přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné to změnit.











Nastavení telefonu


Telefon je možné nastavit přes menu stiskem tlačítka  nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta zjistěte nejprve IP adresu tel., a to stiskem tlač.  a zvolením 3. sekce **Stav telefonu**. Stiskněte 2x tlač. **Šipka vpravo** a opište si IP adresu. Tuto adresu zadejte do web. prohlížeče a po přihlášení změňte nastavení. Pro provedení změn telefon restartujte. Heslo do web. klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3) Základní seznámení s displejem a tlačítky


Telefon má velký podsvětlený LCD displej a 6 programovatelných a 6 kontextových tlačítek, z nichž kontextová umístěná u displeje mění svoji funkci podle různých stavů. Všem těmto tlačítkům je možné přes web. klienta nastavit množství funkcí, jako např. Nerušit, Přepojit, Přesměrovat, Zaparkovat, Vyzvednout, XML aplikace, Rychlá volba, BLF, Interkom a další. V levém horním rohu displeje je zobrazen údaj L1 – L9 podle aktuálně zvolené linky, tu můžete měnit pomocí kláves **Šipka vlevo/vpravo**. V pravém horním rohu jsou pak zobrazeny údaje o účtu zvol. linky. Pokud máte zvednuté sluchátko, je aktivovaná náhl. souprava nebo hlasitý reproduktor, funkce na prvním kontext. tlač. je **Vytočit**, na druhém **Konference** a na třetím **Přepojit**. Na šestém kontext. tlač. je funkce **Další**, která přepne tlačítka do základního přehledu.

4) Základní seznámení s klávesnicí telefonu

Tlačítko	Popis
	Horní programovatelná tlačítka 1–6 s možností vlastního nastavení funkce. Výchozí nastavení je: Tlačítko 1 – Seznam služeb Tlačítko 2 – Telefonní seznam Tlačítko 3 – Historie přích. a zmeškaných hovorů
	Dolní kontextová tlačítka 1–6 vlevo a vpravo od displeje reagující na stav telefonu
	Zavěsí aktivní linku, ukončí příchozí hovor případně opustí menu telefonu
	Otevře se Menu telefonu pro změnu nastavení
	Provede se podržení hovoru
	Zobrazí se seznam posledně vytáčených čísel, opětovný stisk vytočí poslední vytáčené číslo
	Tlačítka pro nastavení hlasitosti zvonění, reproduktoru, sluchátka a náhlavní soupravy
	Tlačítka 1. - 4. linky s dvoubarevnou indikací stavu
	Přepne přístroj do režimu hlasitého reproduktoru případně náhlavní soupravy
	Aktivuje / Deaktivuje mikrofon telefonu, sluchátka a náhlavní soupravy


	Šipky slouží pro pohyb v menu telefonu, ve výchozím stavu můžete šipkou vlevo/vpravo volit linku
0 - 9, *, #	Tlačítka pro volbu čísla

5) Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky

Pro vstup do menu použijte klávesu , která je umístěna v levém dolním rohu. Pro pohyb v menu slouží kurzorové šipky a tlačítka:

- **Šipka nahoru/dolů** – pohyb kurzoru v menu nahoru/dolů
- **Šipka vpravo** – vstup do vybrané pod-sekce
- **Šipka vlevo** – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu
- **Kontextové klávesy u displeje** – jejich funkce se mění podle vybrané sekce a vybrané volby v menu

6) Uskutečnění nového hovoru (New call)

1. vložte tel. číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte 1. kontext. tlačítko **Vytočit** nebo vyčkejte až telefon po nastav. době vytočí sám
2. zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko  nebo L1 – L4 pro hlasitý reproduktor, vložte telefonní číslo a stiskněte **Vytočit**
3. stiskněte kontextové/programovatelné tlačítko, pod kterým je nastaveno zkrácená volba s číslem volaného
4. stiskněte číslovku 1 – 9 na klávesnici, pod kterou je nastavena rychlá volba s číslem volaného

7) Vytočení z lokálního telefonního seznamu

Stiskněte druhé programovatelné tlačítko s **Telefonním seznamem**, vyberte položku v seznamu a stiskněte první kontextové tlačítko **Vytočit**.


8) Uložení nového záznamu do lokálního telefonního seznamu

Stiskněte druhé program. tlačítko s **Telefonním seznamem** a stiskněte tlačítko **Přidat**. Nyní vložte jméno záznamu, stiskněte **Šipku dolů** a vložte tel. číslo, stiskněte **Šipku dolů** a nastavte linku pomocí kontextového tlačítka **Změnit**. Záznam uložte kontext. tlačítkem **Uložit**


9) Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)

Pro vytočení posl. hovoru stiskněte třetí program. tlačítko s **Historií hovorů**, dále **Šipku nahoru** a první kontextové tlačítko **Vytočit**.

10) Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

Stiskněte tlačítko  pro zobrazení seznamu posl. volaných čísel, opětovné stisknutí tohoto tlačítka provede vytočení posl. volaného čísla.


11) Příjem hovoru (Receive call)

Zvedněte sluchátko pro zahájení klasického hovoru případně stiskněte tlačítko  pro hlasitý reproduktor nebo příjem do náhl. soupravy

12) Odmítnutí hovoru (Reject call)

Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko . Tato volba musí být povolena v nastavení telefonu.

13) Vypnutí mikrofonu (Mute)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon stiskem klávesy  v pravém dolním rohu telefonu, vypnutí mikrofonu je indikováno na displeji a také červenou blikající diodou u tlačítka. Pro zapnutí mikrofonu opětovně stiskněte tuto klávesu.

14) Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer)

Během hovoru stiskněte kontextové tlačítko **Přepojit**, vložte číslo a opětovně stiskněte kontextové tlačítko **Přepojit** nebo zavěste.



15) Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer)

Během hovoru stiskněte kontextové tlačítko **Přepojit**, vložte číslo a stiskněte kontextové tlačítko **Vytočit**. Po přihlášení volaného stiskněte kontextové tlačítko **Přepojit** nebo zavěste.

16) Třícestná konference (3way conference)

Do hovoru stiskněte kontext. tlač. **Konference**, vložte číslo a stiskněte kontext. tlač. **Vytočit**. Po spojení stiskn. kontext. tlačítko **Konference**.

17) Uzamknutí / Odemknutí telefonu (Lock / Unlock)

Pro uzamknutí telefonu stiskněte tlačítko , nalistujte 7. položku **Uzamknutí tel.** a potvrďte tlačítkem **Uzamkn.** Pro odemknutí telefonu stiskněte tlačítko , zadejte **Uživatelské heslo** a stiskněte tlačítko **Potvrdit**. Tento stav je zachován i při vypnutí telefonu.

18) Režim Nerušit (Do Not Disturb)

Funkci **Nerušit** je nutné nastavit ve Web. klientovi pod program. nebo kontext. tlačítko, ve výchozím stavu není dostupná v menu telefonu.