

Návod k obsluze IP telefonu Grandstream GXP-1628

1. Popis přístroje

VoIP přístroj GXP1628 je podnikový telefon od společnosti Grandstream, nabízející příjemný design, mnoho ovládacích prvků a vysokou užitnou hodnotu ve dvojlínkovém provedení. Přístroj má podsvětlený displej, umožňuje stahování tel. seznamu ve formátu XML a nabízí HD audio kvalitu, 8 tlačítek skrácené volby (BLF), integrované napájení po ethernetu (PoE) a eth. port 2x RJ45 10/100/1000.




2. Obsah balení a instalace přístroje

Obsah balení

1ks – Telefon GXP-1628	1ks – Sluchátko	1ks – Universální napájecí zdroj
2ks – Různé velikosti podstavců	1ks – Ethernet kabel do datové sítě	1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

Používání přístroje

 Přístroj je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Eth kabelu přístroj odpojte od síť. napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj! Nevypínejte přístroj v průběhu startování, kdy blikají diody nebo při upgrade firmware, můžete tak způsobit nefunkčnost přístroje.

Připojení přístroje

Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru **HANDSET** na zadní straně telefonu. Do konektoru **LAN** v telefonu připojte ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switche. Konektor **PC** slouží k připojení dalšího zařízení do switchu v telefonu. Pokud chcete používat náhlavní soupravu, připojte ji do RJ22 konektoru označeného **HEADSET**. Telefon GXP 1628 podporuje napájení po Ethernetu (PoE). Připojte napájecí zdroj do konektoru označeného **DC 12V** a druhý konec zastrčte do zásuvky elektrického napájení.

Po připojení telefonu do datové sítě a následně elektrického napájení vyčkejte s používáním nebo nastavováním přístroje, až se dokončí autokonfigurace případně aktualizace firmware - ukončení bude indikováno zobrazením aktuálního data a času (dle nastavení časové zóny).

Možnost okamžitého volání

Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení (viz. bod 2.) můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě - telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí brány z DHCP serveru a nemá nastaveno klonování MAC adresy, takže pokud je vaše internetová přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné toto nastavení změnit.






Nastavení přístroje









Telefon je možné nastavit přes menu stiskem kulatého tlačítka **MENU** nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta použijte IP adresu telefonu, která je zobrazena na výchozí obrazovce - tuto adresu zadejte do webového prohlížeče, po kde po přihlášení změňte požadované nastavení, provedené změny uložte a proveďte restart přístroje. Heslo do webového klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3. Základní seznámení s displejem

Telefon má podsvětlený LCD displej a pod ním 3 **kontextová tlačítka**, která mění svoji funkci podle různých stavů. Vlevo vedle displeje jsou tlačítka **Linka 1 - Linka 2**. Dále je na displeji ve výchozím stavu zobrazeno **datum a čas**. Při alespoň jednom **zmeškaném hovoru** je počet zmeškaných hovorů indikován na displeji. První kontextové tlačítko **Přepnout** přepíná v klidovém stavu jednotlivé obrazovky - první obrazovka obsahuje **počasí** a druhá obrazovka **číslo linky a IP adresu přístroje** - tyto obrazovky jsou konfigurovatelné přes web. klienta.

4. Základní seznámení s klávesnicí telefonu a tlačítky

Tlačítko	Popis
Linka 1 - 2 vedle displeje	Tlačítko 1. až 2. linky s dvoubarevnou indikací stavu
Kontextová tlačítka 1 - 3 pod displejem	Kontextová tlačítka pod displejem mění svoji funkci podle stavu, ve kterém se telefon nachází
Kulaté středové tlačítko MENU	Otevře Menu telefonu pro změnu nastavení
Kurzorové šipky vedle tlačítek	Šipky slouží pro pohyb v menu, v klidovém stavu pro zobrazení zmeškaných, přijatých a volaných čísel
HOME 	Přechod do základního stavu ze submenu
CONTACT 	Otevře Telefonní seznam vložený ručně nebo načtený z XML
MESSAGE 	Přehraje hlasové vzkazy nebo zobrazí funkce hlasové schránky
INTERCOM 	Volání na přednastavené číslo intercomu
HOLD 	Provede podržení hovoru (tuto funkci lze zakázat)

RECORD 	Zapnutí/Vypnutí nahrávání aktivního hovoru nebo v konferenci pro UCM PBX
0 - 9, *, #	Tlačítka pro volbu čísla
MUTE 	Aktivuje / Deaktivuje mikrofon telefonu / sluchátka / náhlavní soupravy
HEADSET 	Aktivuje / Deaktivuje externí náhlavní soupravu
CONFERENCE 	Provede výzvu k vytvoření konference (tuto funkci lze zakázat)
TRANSFER 	Provede výzvu pro přepojení hovoru (tuto funkci lze zakázat)
SPEAKER 	Přepne přístroj do režimu hlasitého odposlechu
SEND / REDIAL 	Provede odeslání vloženého čísla případně vytvoření posledního volaného čísla (Redial)
VOLUME 	Tlačítka [-] a [+] lze regulovat hlasitost vyzvánění, hlasitého odposlechu a sluchátka
Tlačítka zkrácené volby 1 - 8	Víceúčelová klávesa umožňující vytvoření čísla zkrácené volby, BLF, Volat zpět, Přepojit, Interkom atd.

5. Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky

Pro vstup do menu použijte kulaté středové tlačítko **MENU**, které je umístěno napravo od displeje. Pro ovládání menu slouží tato tlačítka:

- **Šipka nahoru/dolů** – pohyb kurzoru nahoru/dolů
- **Kulaté středové tlačítko MENU** – vstup do vybrané pod-sekce
- **Šipka vlevo** – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu
- **První a třetí kontextové tlačítko pod displejem** – posun o stránku nahoru respektive dolů

6. Uskutečnění nového hovoru (New call)

1. vložte telefonní číslo při zavěšeném sluchátku a zvedněte sluchátko nebo zvedněte tlačítko **SPEAKER** pro hlasitý hovor
2. zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **SPEAKER** pro hlasitý hovor a vložte telefonní číslo

7. Vytočení z telefonního seznamu

1. stiskněte tlačítko **CONTACT**, vyberte položku v seznamu, stiskněte tlačítko **SEND (#)**
2. stiskněte tlačítko **šipka dolů**, vyberte položku v seznamu, stiskněte středové tlačítko **MENU** a poté tlačítko **Vytočit**
3. stiskněte tlačítko **MENU**, **šipkou dolů** sjeďte na Telefonní seznam a opakujte jako u předchozích bodů

8. Zobrazení a smazání zmeškaných hovorů (Missed calls)

1. pro zobrazení všech stiskněte pod displejem druhé kontextové tlačítko **Zmeškané** a uvidíte seznam Zmeškaných hovorů
2. pro zobrazení smazání všech stiskněte kurzorovou **šipku nahoru** a uvidíte položku **Smazat všechny záznamy**

9. Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

1. pro vytočení posledního odchozího hovoru stiskněte pod displejem kontextové tlačítko **Opakov.**
2. zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **SPEAKER** pro hlasitý hovor a poté kontextové tlačítko **Opakov.**

10. Příjem hovoru (Receive call) a odmítnutí hovoru (Reject call)

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlač. **SPEAKER** pro hlasitý reproduktor nebo tlač. **HEADSET** pro příjem do náhlavní soupravy. Při příchozím hovoru stiskněte pod displejem druhé kontextové tlačítko **Odmítn.** a hovor bude odmítnut.

11. Vypnutí mikrofonu (Mute) a režim Nerušit (DND - Do Not Disturb)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon tlačítkem **MUTE**. Pro zapnutí mikrofonu opětovně stiskněte tlačítko **MUTE**. Pro aktivaci režimu **Nerušit** stiskn. tlač. **MENU**, šipkou sjeďte na sekci **Vlastnosti**, poté do sekce **Nerušit** a zde vyberte **Aktivovat Nerušit**.

12. Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer) *

Během hovoru stiskněte tlačítko **TRANSFER** (současný hovor bude podržen), vložte číslo, stiskněte tlačítko **TRANSFER** a zavěste.

13. Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer) *

Během hovoru stiskněte tlačítko **TRANSFER** (současný hovor bude podržen), vložte číslo a stiskněte tlač. **SEND(#)**. Po přihlášení volané strany ji oznamte, koho přepojujete a zavěste.

14. Třícestná konference (3way conference) *

Během hovoru stiskněte tlačítko **CONFERENCE** (současný hovor bude podržen), vložte číslo a stiskněte tlač. **SEND(#)**. Po přihlášení volané strany ji oznamte, že chcete vytvořit konferenci a stiskněte tlačítko **CONFERENCE**.

* Funkce musí být podporována ústřednou a povolena v nastavení telefonu